

GSM 短信报警系统



可接8路传感器，每路的报警内容可分别设置。

例如：

第一路设置为“门被撬开了”

第二路设置为“窗户被打开了”

当门被打开时，报警器会发一条短信到您的手机上。
手机短信内容为“门被撬开了”

<http://www.smdznet.com>

Tel:0573-82623038